

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна

Должность: проректор по учебной работе

Дата подписания: 13.09.2021 16:46:53

Уникальный программный ключ:

0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fd56d089

## МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды



## ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИСКУССТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

Методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и  
заочной формы обучения всех специальностей и направлений

Курс 2012

УДК 658

Составители: В.М. Попов, Л.В. Шульга, В.В. Протасов

**Рецензент**

Кандидат технических наук, доцент *П.Н. Северенчук*

**Гигиеническая оценка искусственного освещения рабочих мест: методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М.Попов, Л.В.Шульга, В.В.Протасов. Курск, 2012. 19с.: табл. 5. Библиогр.: с. 16.**

Излагаются методические рекомендации по изучению и измерению основных показателей искусственной освещенности рабочих мест.

Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и направлений.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 1,10. Уч.-изд.л. 1,00. Тираж 50 экз. Заказ 456 . Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

**Цель лабораторной работы:** ознакомиться с основными светотехническими величинами, определяющими условия работы на рабочих местах, видами искусственного освещения, требованиями санитарных норм на производственное освещение, методами и приборами для исследования светотехнических характеристик источников света, светильников и систем освещения.

**1. Общие положения**

**Основные светотехнические величины**

Освещение и световая среда характеризуется следующими параметрами.

**Световой поток** ( $\Phi$ ) — часть электромагнитной энергии, которая излучается источником в видимом диапазоне. Поскольку световой поток — это не только физическая, но и физиологическая величина, так как характеризует зрительное восприятие, для него введена специальная единица измерения люмен (лм).

**Сила света** ( $I$ ). Так как источник света может излучать свет по различным направлениям неравномерно, вводится понятие силы света как отношения величины светового потока, распространяющегося от источника света в некотором телесном угле  $W$ , измеряемом в стерадианах (ср), к величине этого телесного угла

$$I = \Phi/W.$$

**Единица силы света** — кандела (кд) — это световой поток в люменах (лм), испускаемый точечным источником в телесном угле 1 ср (лм/ср). Телесный угол определяется отношением площади  $S$ , вырезаемой им из сферы произвольного радиуса  $R$ , к квадрату последнего:

$$W = S/R^2.$$

Полный телесный угол пространства, окружающего точку, равен  $4\pi$  ср, телесный угол каждой из полусфер (верхней и нижней) равен  $2\pi$  ср.

Солнце и искусственные источники света — это первичные источники светового потока, т. е. источники, в которых генерируется электромагнитная энергия. Однако существуют вторичные источники — это поверхности объектов, от которых свет отражается.



широких пределах — 0, 02..0, 95. Фон считается светлым при  $\rho > 0,4$ ; средним при значениях  $\rho$  в диапазоне 0, 2..0,4 и темным при  $\rho < 0,2$ .

Важной характеристикой, от которой зависит требуемая освещенность на рабочем месте, является размер объекта различения — минимальный размер наблюдаемого объекта (предмета), отдельной его части или дефекта, которые необходимо различать при выполнении работы. Например, при написании или чтении текста, чтобы видеть текст, необходимо различать толщину линии буквы — поэтому толщина линии и будет размером объекта различения при написании или чтении текста. Размер объекта различения определяет характеристику работы и ее разряд. Например, при размере объекта менее 0,15 мм разряд работы наивысшей точности (I разряд), при размере 0,15..0,3 мм — разряд очень высокой точности (II разряд); 0,3..0,5 мм — разряд высокой точности (III разряд) и т. д. При размере более 5 мм — грубая работа.

Очевидно, чем меньше размер объекта различения (выше разряд работы) и меньше контраст объекта различения с фоном, на котором выполняется работа, тем больше требуется освещенность рабочего места, и наоборот.

### Виды искусственного освещения

Искусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточно естественного света, или для освещения помещения в часы суток, когда естественная освещенность отсутствует.

Искусственное освещение может быть общим (все производственные помещения освещаются однотипными светильниками, равномерно расположеными над освещаемой поверхностью и снабженными лампами одинаковой мощности) и комбинированным (к общему освещению добавляется местное освещение работах мест светильниками, находящимися у аппарата, станка, приборов и т. д.). Использование только местного освещения недопустимо, так как резкий контраст между ярко освещенными и неосвещенными участками утомляет глаза, замедляет процесс работы и может послужить причиной несчастных случаев и аварий.

По функциональному назначению искусственное освещение подразделяется на рабочее, дежурное, аварийное и охранное. Рабочее освещение обязательно во всех помещениях и на освещаемых территориях для обеспечения нормальной работы людей и движения транспорта. Дежурное освещение включается во внеборчее время.

Аварийное освещение предусматривается для обеспечения минимальной освещенности в производственном помещении на случай внезапного отключения рабочего освещения.

Охранное освещение предусматривается вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время.

### 2. Методы контроля параметров освещения

Искусственное освещение оценивают по уровню освещенности горизонтальной поверхности на рабочем месте в соответствии с методическими указаниями «Оценка освещения рабочих мест».

Для измерения освещенности согласно ГОСТ 24940-96 следует использовать люксметры с измерительными преобразователями видимого излучения, имеющими спектральную погрешность не более 10%.

Все применяемые средства измерения в обязательном порядке должны иметь свидетельства о метрологической аттестации и проверке. Перечень рекомендуемых приборов для оценки параметров освещения, занесенных в Госреестр средств измерений, приведен в табл. 1. Аттестация люксметров проводится в соответствии с Гост 8.326-89, поверка — в соответствии с ГОСТ 8.014-72 и ГОСТ 8.023-90.

Таблица 1

#### Перечень средств измерений для оценки освещенности

Неп/п	Наименование прибора	Технические характеристики		
		Пределы измерений, лк	Питание	Масса, кг
1	Люксметр типа «Кварц-21»	0,1..100 000	Сеть 220 В, 50 Гц.	0,6
2	Люксметр типа «Аргус-01»	0... 200 000	Автономное	0,25
3	Люксметр типа Ю-116	5..100 000	Автономное	1,75
4	Люксметр Ю-117	0,1..100 000	Автономное	2,0

Принцип действия наиболее широко применяемых люксметров Ю-116 и Ю-117 основан на фотоэлектрическом эффекте. В качестве фотоэлемента используется селеновый фотоэлемент, так как его спектральная чувствительность близка к спектральной чувствительности глаза человека. При освещении поверхности фотоэлемента световым потоком в нем возникает фототок, величина которого пропорциональна плотности светового потока.

Регистрирующей частью является чувствительный гальванометр, отградуированный непосредственно в люксах.

Контрольные точки для измерения минимальной освещенности от рабочего освещения размещают в центре помещения, под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии  $0,15 - 0,25l$ , но не менее 1 м, где  $l$  - расстояние между рядами светильников.

Для определения контрольных точек план помещения разбивают на равные, по возможности квадратные, части. Контрольные точки размещают в центре каждого квадрата. Минимальное число контрольных точек для измерения определяют исходя из размеров помещения и высоты подвеса светильников над рабочей поверхностью. Для этого рассчитывают индекс помещения  $i'$  по формуле

$$i' = a b / h_0 (a + b)$$

где  $a$  – ширина помещения, м;  $b$  – длина помещения, м;

$h_0$  – высота подвеса светильника, м.

Минимальное количество контрольных точек  $N$  для измерения средней освещенности квадратного помещения определяют по таблице 2.

При размещении контрольных точек на плане помещения их сетка не должна совпадать с сеткой размещения светильников. В случае совпадения сеток число контрольных точек на плане помещения целесообразно увеличить.

При расположении в помещении крупногабаритного оборудования контрольные точки не должны располагаться на оборудовании. Если контрольные точки попадают на оборудование, сетку контрольных точек следует сделать более частой и исключить точки, попадающие на оборудование.

Таблица 2  
Количество контрольных точек измерений освещенности для различных значений индекса помещения

Индекс помещения	Число точек измерения
Менее 1	4
От 1 до 2 включительно	9
Свыше 2 до 3 включительно	16
Свыше 3	25

Измерение освещенности при рабочем и аварийном освещениях следует производить в темное время суток, когда отношение естественной освещенности к искусственной составляет не более 0,1, измерение освещенности при эвакуационном освещении – когда значение естественной освещенности не превышает 0,1 лк.

В начале и конце измерений следует измерить напряжение на щитах распределительных сетей освещения.

Если освещение определяют днем, то вначале следует измерить освещенность, созданную смешанным освещением (естественным и искусственным), а затем при выключенном искусственном освещении. Разность между полученными данными составит величину освещенности, созданную искусственным освещением.

При проведении измерений освещенности рабочих мест необходимо соблюдать следующие требования:

на измерительный фотометрический датчик не должна падать тень от человека;

измерительный прибор не должен располагаться вблизи сильных магнитных полей.

Освещенность на рабочем месте определяют прямыми измерениями в плоскости, указанной в нормах освещенности, или на рабочей плоскости оборудования.

При комбинированном освещении рабочих мест освещенность измеряют сначала от светильников общего освещения, затем включают светильники местного освещения в их рабочем положении и измеряют суммарную освещенность от светильников общего и местного освещения.

Результаты измерений освещенности оформляют в соответствии с предъявляемыми требованиями.





7. Результаты исследования освещенности рабочей поверхности в зависимости от угла ее наклона (табл. 6) и график зависимости  $E = f(a)$ .

8. Результаты расчетов соответствия уровня средней освещенности (задания 4 и 5) предъявляемым требованиям

9. Выводы по результатам исследований.

### Контрольные вопросы

1. Что такое освещенность поверхности, в чем она измеряется?
2. Основные светотехнические величины.
3. Системы и виды производственного освещения.
4. Влияние параметров световой среды на здоровье и работоспособность человека.
5. В чем преимущества и недостатки газоразрядных ламп по сравнению с лампами накаливания?
6. Почему для газоразрядных ламп установлены более высокие нормы освещенности, чем для ламп накаливания при одном и том же разряде зрительной работы? Почему эти нормы выше для комбинированного освещения по сравнению с общим?
7. Какие правила необходимо соблюдать при измерении освещенности люксметром?

### Список использованных источников

1. Строительные нормы и правила Российской Федерации. Естественное и искусственное освещение СНиП 23-05-95/Минстрой России, М., 1995, 35 с.
2. Производственная санитария и гигиена труда: Учебное пособие для вузов/ Е.В.Глебова — М.: Высшая школа,2005. - 383 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов.Изд. 4-е/Под общей ред. С. В Белова. — М.: Высшая школа, 2004. ~ 606 с.
4. Безопасность и охрана труда: Учебное пособие для вузов/Под ред. О. Н. Русака. - СПб.: МАНЭБ, 2001. - 279 с.
5. Руководство. Физические факторы. Экологогигиеническаяоценка и контроль. Т. 1, Т. 2 / Измеров Н. Ф., Суворов Г. А., Куралесина Н. А. — М.: Медицина, 1999. — 764 с.
6. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: Лабораторный практикум: Учеб. пособие для студ. высш.

учеб. заведений / Н.Г.Занько, В.М.Ретнев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 256 с.

7. ГОСТ 24940-96. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.

8. ГОСТ 8.014-72 ГСИ. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров

9. ГОСТ 8.023-90 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений

10. ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Требования к освещению помещений промышленных предприятий (СниП 23-05-95)

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различия, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта с фоном	Характеристика фона	Искусственное освещение		
						Освещенность, лк		общего
						при системе комбинированного освещения	при системе освещения	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Очень высокой точности	От 0,15 до 0,30		a	Малый	Темный	4000	400	-
						3500	400	-
		II	b	Малый	Средний	3000	300	750
				Средний	Темный	2500	300	600

17

Высокой точности	От 0,30 до 0,50	III	v	Малый	Светлый	2000	200	500
				Средний	Средний			
				Большой	Темный	1500	200	400
			g	Средний	Светлый	1000	200	300
				Большой	"			
				"	Средний	750	200	200
			a	Малый	Темный	2000	200	500
						1500	200	400
			б	Малый	Средний	1000	200	300
				Средний	Темный	750	200	200
			v	Малый	Светлый	750	200	300
				Средний	Средний			
				Большой	Темный	600	200	200


			г	Средний	Светлый	400	200	200
				Большой	"			
				"	Средний			
Средней точности	Св. 0,5 до 1,0		a	Малый	Темный	750	200	300
			б	Малый	Средний	500	200	200
		IV		Средний	Темный			
			b	Малый	Светлый			
				Средний	Средний	400	200	200
				Большой	Темный			
			г	Средний	Светлый			
				Большой	"	-	-	200
				"	Средний			
Малой точности	Св. 1 до 5		a	Малый	Темный	400	200	300

			б	Малый	Средний	-	-	200
		V		Средний	Темный			
			b	Малый	Светлый			
				Средний	Средний	-	-	200
				Большой	Темный			
			г	Средний	Светлый			
				Большой	"	-	-	200
				"	Средний			

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды



**ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СПЕКТРАЛЬНОГО ШУМА, ЕГО  
СПЕКТРАЛЬНОГО СОСТАВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ**

Методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и  
заочной формы обучения всех специальностей и направлений

Курск 2012

УДК 658

Составители: В.М. Попов, В.В. Юшин, В.В. Протасов

**Рецензент**

Кандидат технических наук, доцент *П.Н. Северенчук*

**Исследование уровня спектрального шума, его спектрального состава и эффективности звукопоглощающих материалов: методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М.Попов, В.В.Юшин, В.В.Протасов. Курск, 2012. 9с.: Библиогр.: с. 8.**

Излагается метод измерения уровня звукового давления спектрального состава шума с помощью прибора ПИ-6 и эффективности звукопоглощающих материалов (экранов).

Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и направлений.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 22.03. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 0,52. Уч.-изд.л. 0,47. Тираж 50 экз. Заказ 453. Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

**ЦЕЛЬ РАБОТЫ.** Ознакомиться с прибором для измерения шума, нормальными требованиями к производственным шумам, исследовать эффективность некоторых мер защиты от шума.

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Внедрение в промышленность новых технологических процессов, автоматизация и механизация производственных процессов часто приводят к тому, что человек подвергается действию шума и вибрации высоких интенсивностей.

Действуя на центральную нервную систему, шум оказывает неблагоприятное влияние на весь организм человека: понижает остроту слуха, снижает скорость и точность сенсомоторной реакции, ухудшает сложнокоординированные действия.

Шум вызывает отрицательные эмоции – досаду, раздражение. Под действием шума риск ошибок со стороны оператора увеличивается и может стать причиной аварий или несчастного случая.

Шумом принято считать совокупность звуков различной частоты и интенсивности, которые беспорядочно изменяются во времени и вызывают у людей неприятные субъективные ощущения.

Человек слышит механические колебания упругой среды с частотой 16-20000 Гц. Эти колебания называются звуковыми или акустическими.

При малой частоте колебаний звук воспринимается как низкий; при большой – как высокий.

Пространство, в котором распространяются звуковые волны, называется звуковым полем. Давление и скорость движения частиц воздуха в каждой точке звукового поля изменяются во времени. Звуковые волны возбуждают колебания частиц воздушной среды, в результате чего изменяется атмосферное давление. Это атмосферное давление по сравнению с давлением, существующим в невозмущенной среде, называют звуковым давлением и измеряют в Паскалях (Па).

При распространении звуковой волны переносится звуковая энергия.

Количество энергии, переносимой волной в звуковом поле в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной распространению волны, носит название силы звука или интенсивности и измеряется в Вт/м<sup>2</sup>.

Интенсивность звука (Вт/м<sup>2</sup>) связана со звуковым давлением зависимостью  $J = \frac{P^2}{\rho \cdot C}$ , где ρ и C – соответственно плотность и скорость

звука в данной среде.

Скорость распространения звуковой волны в атмосфере при  $t=20^{\circ}\text{C}$  составляет 344 м/с.

Человек, в силу своих физиологических особенностей органов слуха, воспринимает не саму величину раздражителя (звука), а его прирост. В соответствии с законом Вебера-Фехнера прирост силы слухового ощущения пропорционален логарифму отношения интенсивностей двух сравниваемых раздражителей. Это дало основание ввести понятие уровня интенсивности звука и измерять не абсолютные, а относительные величины интенсивности, взятые по отношению к пороговому значению  $J_0=10^{-12} \text{ Вт}/\text{м}^2$  на частоте 1000 Гц (порог слышимости и выражать в децибелах (дБ).

Тогда уровень интенсивности звука (шума) будет определяться по формуле

$$L_y = 10 \cdot \lg \frac{J}{J_0},$$

где  $J$  – интенсивность звука в данной точке  $\text{Вт}/\text{м}^2$ .

Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового давления, то при переходе от значений уровней интенсивности к значениям уровней звуковых давлений получим

$$L_p = 20 \cdot \lg \frac{P}{P_0}, \text{ дБ},$$

где  $P_0$  – звуковое давление на пороге слышимости ( $2 \cdot 10^{-5}$  Па).

Величина уровня интенсивности звука используется при акустических расчетах, а уровня звукового давления – при измерении шума и оценки его воздействия на человека.

Уровни звукового давления измеряются с помощью шумометра. Разложение сложного колебательного процесса (шума) на простейшие составляющие называют частотным анализом шума, а зависимость амплитуд отдельных составляющих или их уровней от частоты колебаний – спектром шума. Спектр получают, используя анализаторы шума (набор электрических фильтров, которые пропускают сигнал в определенной полосе частот).

Наибольшее распространение получили фильтры с постоянной полосой пропускания (октавные фильтры).

Окта́ва – диапазон частот, в котором верхняя граница частоты вдвое больше нижней. Для обозначения октавы берут не диапазон частот, а среднегеометрические частоты,

$$f_{CP} = \sqrt{f_B \cdot f_H},$$

где  $f_B, f_H$  – соответственно верхняя и нижняя граничные частоты полосы, Гц.

Весь диапазон частот разбит на восемь октав со следующими среднегеометрическими значениями 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 5000 Гц.

Измерение спектра шума в октавных полосах проводят для сравнения шума машины, нормирования шума и др.

## I. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка состоит из:

- шумовой камеры с источником шума;
- прибора для измерения параметров шума;
- набора экранов из различных материалов, позволяющих исследовать изменение параметров шума.

Шумовая камера выполнена в виде звукоизолированного короба с крышкой, разделенного на два отсека, в одном из которых установлен источник исследуемого шума, в другом – микрофон измерительного прибора.

В направляющие между отсеками камеры можно устанавливать звукопоглощающие перегородки (экраны) из различных материалов (пенопласт, фанера, войлок) и др.

В качестве источника шума использован ленточный магнитофон, на ленте которого записаны различные производственные шумы (электродвигателей, вентиляторов, станков и т.д.). Лента склеена в виде кольца, что обеспечивает непрерывность воспроизведения без перемотки ленты. Для включения установки на передней стенке камеры расположен пульт управления, позволяющий осуществлять включение источника шума и подключение измерительного прибора. Для измерения уровня звукового давления и частотного анализа шума использован измеритель шума и вибраций ИШВ-1. Он позволяет измерять действующие значения уровней звукового давления в октавных полосах частот и уровней звука по частотным характеристикам А, В, С и Лин. Пределы динамического диапазона при измерении уровня звука 30...140 дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц.

В данной лабораторной работе из комплекта ИШВ-1 используются: прибор измерительный ПИ-6, капсюль микрофонный пьезоэлектрический М101 и предусилитель микрофонный ПМ-4.

Принцип работы ПИ-6 таков: мембрана микрофона, воспринимая звуковые колебания, создает в нем переменное электрическое напряжение, значение которого пропорционально уровню звукового давления. Это напряжение поступает на вход усилителя, увеличивается в определенное число раз, выпрямляется и измеряется стрелочным индикатором проградуированным в децибелах.

## II. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ

1. Заземлить прибор ПИ-6.
2. Вставить микрофон в отверстие камеры и подсоединить его разъему «Вход» прибора ПИ-6.
3. Сетевую вилку прибора ПИ-6 включить в розетку «Сеть 220» пульта установки.
4. Установить переключатели на передней панели прибора в исходное положение: Делитель I - положение 90  
Делитель II - положение 540  
Род работы - положение «OTKL»  
Род измерения - положение «A»  
Переключатель Звук – Вибрация – положение «Звук»

## III. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

### 3.1. Измерение общего уровня шума

1. Подключить установку к сети 220В.
2. Включить тумблер «Сеть» на пульте управления установки. При этом загорается сигнальная лампа.
3. Установить переключатель «Род работы» прибора в положение «Контроль питания». При этом сигнальная лампа прибора ПИ-6 должна мигать, а стрелка прибора находиться в секторе «Батарея». После 5 минут самопрогрева прибор готов к работе.
4. Переключатель «Род работы» поставить в положение «Быстро».
5. Включить на пульте управления тумблер «Источник шума».

Если при измерениях стрелка прибора находится в левой части шкалы, она выводится в правую часть изменением положения переключателей «Делитель I», а затем «Делитель II», пока стрелка не

будет в правой части от нуля шкалы.

Результат измерения  $L_{общ}$  равняется сумме показаний обоих переключателей и стрелочного прибора. Записать результат измерения в табл. 1(п.10). Вернуть переключатель «Делитель II» в исходное положение – (40 дБ).

### 3.2. Измерение уровней звукового давления в октавных полосах

При измерении уровня звукового давления в октавных полосах частот переключатель «Делитель I» остается в том положении, которое было при измерении общего уровня шума и в дальнейшем пользоваться им недопустимо. Измерение производится при установке переключателя «Род измерения» в положение «Фильтры».

Переключатель «Частота» устанавливается в положение 63 Гц. Изменяя при необходимости положение переключателя «Делитель II», определить уровень звукового давления на этой частоте. По аналогии провести замеры на всех других частотах. Если при изменении низкочастотных составляющих возникают резкие колебания стрелки прибора, следует переключатель «Род работы» установить в положение «Медленно» и тогда снимать показания.

Полученные результаты занести в табл. 1 По данным измерений построить спектр шума и сравнить его кривой допустимого шума, построенной по данным допустимых значений уровня шума, взятых из табл. 1. Сделать выводы.

### 3.3. Определение эффективности снижения уровня шума различными звукопоглощающими материалами

1. Открыть крышку камеры и, не меняя положение микрофона и источника шума, установить в пазах камеры перегородки из различных звукопоглощающих материалов (по заданию преподавателя) и закрыть крышку.
2. Включить приборы, произвести измерения шума и его анализ так же, как это делалось в предыдущем опыте.
3. Полученные данные занести в табл. 1 отчета.
4. После окончания этих измерений выключить приборы и источник шума и вынуть перегородки из камеры.
5. Построить график спектра шума с учетом использования различных звукопоглощающих материалов. Сравнить его с графиком спектра шума, выполненным в пункте 3.2.
6. По результатам измерений шума в камере без шумопоглощающих перегородок и с ними определить эффективность в дБ применения звукопоглощающих материалов по формуле

$$\Delta L = L - L_{\text{rest}}$$

где  $\Delta L$  – эффективность звукоглощения;  $L$  - уровень звукового давления в октавной полосе, измеренное до установки прокладок;  $L_{\text{пог}}$  уровень звукового давления в октавной полосе, измеренное с установленной прокладкой.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие шума.
  2. Что такое уровень звукового давления и в каких единицах он выражается?
  3. Спектры шума и их типы.
  4. Методы борьбы с шумом.
  5. От чего зависит эффективность установки звукопоглощающей облицовки?
  6. Приборы для измерения шума. Принцип действия прибора ПИ-6

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Характеристика прибора для измерения шума.
  - Данные по исследованию звукопоглощающих свойств различных материалов занести в табл. 2.

Сравнить звукопоглощающий эффект различных материалов.

**Сделать вывод.**

3. Измеренные значения звукового давления в октавных полосах, в дБ, занести в таблицу 1.

Построить график частотного спектра шума по предельно-допустимым уровням (данные см. табл. 1) и по измеренным значениям уровней звукового давления в октавных полосах (фактический спектр шума).

- 4 Построить график частотного спектра

Дать заключение о необходимости снижения уровня шума

### Указать методы снижения

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арустамова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2004. - 496 с.

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. С. В. Белова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа. 2004. - 606 с.

Таблица 1 Уровни звукового давления

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды



**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОЙ  
ОСВЕЩЕННОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ**

Методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и  
заочной формы обучения всех специальностей и направлений

Курск 2012

УДК 658

Составители: В.М. Попов, Л.В. Шульга, В.В. Протасов

#### Рецензент

Кандидат технических наук, доцент *П.Н. Северенчук*

**Гигиеническая оценка естественной освещенности рабочих мест: методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М.Попов, Л.В.Шульга, В.В.Протасов. Курск, 2012. 18с.: ил. 2, табл. 2. Библиогр.: с. 11.**

Излагаются методические рекомендации по изучению, исследованию и измерению основных показателей естественной освещенности рабочих мест.

Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и направлений.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 12.03.Формат 60x84 1/16.

Усл. печ. л. 1,04. Уч.-изд.л. 0,95. Тираж 50 экз. Заказ 454. Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

Цель лабораторной работы: ознакомится с гигиеническими требованиями и правилами оценки состояния естественной освещенности рабочих помещений, показателями для их оценки; освоить расчетные методы оценки освещенности; научиться определять состояние освещенности рабочих мест и её соответствие санитарным нормам.

#### Общие положения

Видимая часть солнечного спектра играет важную роль в жизни человека. Дневной свет оказывает благоприятное влияние на психическое состояние человека. Под его воздействием усиливается обмен веществ в организме, осуществляется синтез некоторых витаминов, улучшаются процессы кроветворения, работа желез внутренней секреции и т.д. Режим освещенности играет существенную роль в регуляции биологических ритмов. Нерациональное освещение вызывает утомление зрительного анализатора, ухудшает координацию движений, снижает производительность труда и может привести к развитию близорукости.

Освещенность рабочих поверхностей представляет собой поверхностную плотность светового потока в данной точке. За единицу освещенности принят люкс (лк), равный освещенности, создаваемой световым потоком в 1 лм (люмен), равномерно распределенным по площади в 1 м<sup>2</sup>.

В зависимости от источника света различаются естественное, искусственное и совмещенное освещение, нормирование которых осуществляется в соответствии со СНиП - 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

В соответствии с общепринятыми подходами к организации освещения производственных помещений естественное освещение может быть:

боковым, при котором освещение помещения естественным светом осуществляется через световые проемы в наружных стенах;

верхним — естественное освещение помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада высот здания;

комбинированным — сочетание верхнего и бокового естественного освещения.



Однако ни световой коэффициент, ни коэффициент заглубления не учитывают затемнение окон противостоящими зданиями, поэтому дополнительно определяют угол падения и угол отверстия.

Угол падения показывает, под каким углом лучи света падают на горизонтальную рабочую поверхность. Он должен быть равен не менее  $27^\circ$ . Угол падения образуется исходящими из точки измерения (рабочего места) двумя линиями, одна из которых направлена от рабочего места горизонтально в направлении к окну (ВС), и линией, проведенной от рабочего места к верхнему краю окна (ВА) (рис. 1).

Угол отверстия дает представление о величине видимой части небосвода, освещющего рабочее место. Он должен быть равен не менее  $5^\circ$ .

Угол отверстия — это угол между двумя линиями (рис. 1): линией, проведенной от рабочего места к верхнему краю окна (ВА), и воображаемой линией, проведенной от рабочего места к верхней точке противоположного здания (ВД), видимого через окно.

Оценка углов падения и отверстия должна проводиться по отношению к самым удаленными от окна рабочим местам.

При светотехническом методе оценки освещения определяют коэффициент естественной освещенности (КЕО) — это выраженное в процентах отношение величины естественной освещенности горизонтальной рабочей поверхности внутри помещения к определенной в тот же самый момент освещенности под открытым небосводом при рассеянном освещении. Освещенность определяется с помощью люксметра (люксметр Ю-116).




Рис. 1. Углы освещенности (угол падения –  $\alpha$ , угол отверстия  $\beta$ )

Нормируемое значение КЕО устанавливается в зависимости от разряда зрительных работ и вида освещения (Приложение 1).

Достаточность естественного освещения в помещении регламентируется: минимальным значением КЕО при системе бокового освещения; средним значением КЕО при системах верхнего и комбинированного освещения.

Для зрительных работ I-III разрядов СНиП 23-05-95 допускает устраивать только совмещенное освещение.

В России в ряде пунктов ведутся систематические измерения наружной освещенности. На основании многолетних наблюдений составлены таблицы и рисунки светового климата для разных светоклиматических районов.

#### Правила проведения измерений естественной освещенности

Для измерения освещенности следует использовать люксметры с измерительными преобразователями излучения, имеющими спектральную погрешность не более 10 %, определяемую как интегральное отклонение относительной кривой спектральной чувствительности измерительного преобразователя излучения от кривой относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения  $V(\lambda)$  по ГОСТ 8.332-78.

Люксметры должны иметь свидетельства о метрологической аттестации и поверке. Аттестация люксметров проводится в соответствии с ГОСТ 8.326-89, поверка - в соответствии с ГОСТ 8.014-72 и ГОСТ 8.023-90.

Измерение КЕО проводят в помещениях, свободных от мебели и оборудования, не затеняемых озеленением и деревьями, при вымытых и исправных светопрозрачных заполнениях в светопроечках. Измерение КЕО может также производиться при наличии мебели, затенении деревьями и неисправных или невымытых светопрозрачных заполнениях, что должно быть зафиксировано при оформлении результатов измерений.

Для измерения КЕО выбирают дни со сплошной равномерной десятибалльной облачностью, покрывающей весь небосвод. В районах, расположенных южнее  $48^\circ$  с. ш., измерения КЕО допускается проводить без учета балльности в дни сплошной облачности,



требованиям. В случае её несоответствия требованиям сформулировать предложения по оптимизации условий учебной деятельности.

## **Задание 2. Определение расчетных показателей естественной освещенности аудитории**

Определить следующие косвенные показатели естественной освещенности, сравнить полученные величины с нормативами и сделать вывод о характере освещенности в аудитории:

- световой коэффициент (СК);
- коэффициент заложения (КЗ);
- угол падения;
- угол отверстия.

Для определения светового коэффициента при помощи мерной ленты измерить площадь остекленной части всех окон (без оконных переплетов) и суммировать полученные величины ( $s$ ). Затем измерить площадь пола ( $S$ ) и рассчитать СК.

С помощью рулетки измерить расстояние от своего рабочего места горизонтально до окна и расстояние от рабочего места до верхнего края окна, т. е. определить стороны треугольника ABC (рис. 1) и с помощью таблицы натуральных значений тангенсов определить угол падения света ( $\alpha$ , или ABC).

Для определения угла отверстия на каждом рабочем месте с помощью рулетки измерить расстояния:

BC — от исследуемой точки рабочего места до окна;

BD<sub>1</sub> — от исследуемой точки рабочего места до точки пересечения на стекле линии, мысленно проведенной от той же точки рабочего места до наивысшей точки противоположного здания;

AD<sub>1</sub> — расстояние от горизонтальной проекции исследуемой точки рабочего места на стекле до верхнего края окна.

Затем, по таблице натуральных значений тангенсов (Приложение 3), определяется угол D<sub>1</sub>BC и рассчитывается угол отверстия ABD<sub>1</sub> ( $\beta$ ).

## **Содержание отчета**

1. Наименование работы
2. Цель работы
3. Краткое описание методики исследований

4. Результаты экспериментальных данных и их обработку.
5. Выводы

## **Контрольные вопросы**

1. Какая ориентация окон является наиболее неблагоприятной для учебных помещений? Почему?
2. Какие показатели дают возможность оценить условия естественного освещения помещений в целом?
3. Какие показатели характеризуют уровень естественного освещения на рабочем месте? Дайте их определения.
4. Дайте определение светотехнического показателя естественного освещения помещения.
5. Каким прибором измеряют уровень освещения?

## **Библиографический список**

1. СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»
2. ГОСТ 24940-96. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Методы измерения освещенности.
3. ГОСТ 8.014-72 ГСИ. Методы и средства поверки фотоэлектрических люксметров
4. ГОСТ 8.023-90 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений световых величин непрерывного и импульсного излучений
5. ГОСТ 8.326-89 ГСИ. Метрологическая аттестация средств измерений
6. ГОСТ 8.332-78 ГСИ. Световые измерения значения относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения
7. Глебова Е.В. Производственная санитария и гигиена труда: Учеб. Пособие для вузов./ Е.В.Глебова. – М.: Высп. Шк., 2005. – 383 с.
8. Занько Н.Г, Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: Лабораторный практикум: Учеб. Пособие для студ. Высп. Учеб. Заведений / Н.Г.Занько, В.М.Ретнев. – М.: Изд. Центр «Академия», 2005. – 256 с.
9. Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене и основам экологии человека: Учеб. Пособие для студ. Высп.

Учеб. Заведений / Ю.П.Пивоваров, В.В.Королик. – М.; Изд. Центр «Академия», 2006. – 512 с.

10. Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль. Руководство. В 2-х т. / Н.Ф.Измеров, Г.А.Суворова, Н.А.Куралесин и др. Т. 1. – М.: Медицина, 1999. – 326 с.; Т. 2. – М.: Медицина, 1999. – 440 с.

11. Большаков А.М. Руководство к лабораторным занятиям по общей гигиене. – М.: Медицина, 2004. – 165 с.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### Требования к освещению помещений промышленных предприятий (СниП 23-05-95)

Характеристика зрительной работы	Наименьший или эквивалентный размер объекта различия, мм	Разряд зрительной работы	Подразряд зрительной работы	Контраст объекта с фоном	Характеристика фона	Искусственное освещение			Естественное освещение		Совмещенное освещение			
						Освещенность, лк		Сочетание нормируемых величин показателя ослепленности и коэффициента пульсации	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении	при верхнем или комбинированном освещении	при боковом освещении		
						при системе комбинированного освещения	при системе общего освещения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Наивысшей точности	Менее 0,15		а	Малый	Темный	5000	500	-	20	10			6,0	2,0
						4500	500	-	10	10				
			б	Малый	Средний	4000	400	1250	20	10				
				Средний	Темный	3500	400	1000	10	10				
			в	Малый	Светлый	2500	300	750	20	10				





## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

## Натуральные значения тангенсов

Градусы	Тангенсы	Градусы	Тангенсы	Градусы	Тангенсы
1	0,01	16	0,287	31	0,601
2	0,035	17	0,306	32	0,625
3	0,052	18	0,325	33	0,649
4	0,070	19	0,344	34	0,675
5	0,087	20	0,364	35	0,700
6	0,105	21	0,384	36	0,727
7	0,123	22	0,404	37	0,734
8	0,141	23	0,424	38	0,781
	0,158	24	0,445	38	0,810
10	0,176	25	0,466	40	0,839
11	0,194	26	0,488	41	0,869
12	0,213	27	0,510	42	0,900
13	0,231	28	0,532	43	0,933
14	0,249	29	0,554	44	0,966
15	0,268	30	0,577	45	1,000

Тангенсом острого угла в прямоугольном треугольнике называется отношение катета этого треугольника, лежащего против угла, к катету треугольника, прилежащего к углу.

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор

проректор по учебной работе

В.А. Кудряшов

2012 г.



**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА МИКРОКЛИМАТА  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

Методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и  
заочной формы обучения всех специальностей и направлений

Курск 2012

УДК 658

Составители: В.М. Попов, Л.В. Шульга, В.В. Протасов

Рецензент  
Кандидат технических наук, доцент *П.Н. Северинчук*

**Гигиеническая оценка микроклимата рабочей зоны:**  
методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т;  
сост.: В.М.Попов, Л.В.Шульга, В.В.Протасов. Курск, 2012. 19с.: ил. 1,  
табл. 5. Библиогр.: с. 16.

Излагаются методические рекомендации по оценке влияния параметров метеорологических условий на рабочих местах на организм человека  
Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и направлений.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *Л.В.Ф.* Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 1,10. Уч.-изд.л. 1,00. Тираж 50 экз. Заказ *451*. Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

### Цель лабораторной работы:

ознакомится с гигиеническими требованиями к микроклимату производственных помещений;

изучить методы и приборы, применяемые для контроля параметров микроклимата, и правила их использования;

оценить параметры микроклимата, создаваемые с помощью лабораторной установки.

### Общие положения

Состояние воздушной среды обитания человека оказывает существенное влияние на его самочувствие, настроение, работоспособность и здоровье в зависимости от физического состояния воздуха и наличия в нем тех или иных механических или биологических примесей.

Метеорологические условия (микроклимат) в рабочей зоне производственного помещения характеризуется величиной атмосферного давления, температурой, влажностью, скоростью движения воздуха и мощностью тепловых излучений. Гигиеническое значение этих показателей заключается в основном в их влиянии на тепловое равновесие организма.

Рабочей зоной следует считать пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на которой находятся рабочие места.

Микроклимат в производственном помещении зависит от технологических процессов. Для некоторых производственных процессов металлургической, машиностроительной, приборостроительной, химической промышленности характерны повышенные температуры воздуха вблизи рабочей зоны. Ряд процессов проводится при строго определенных параметрах микроклимата, малейшее изменение которых приводит к браку (например, планарная технология, лазерная сварка и т.п.). В прямой зависимости от технологического процесса может быть и влажность воздуха в производственном помещении, например, в травильных, гальванических цехах машиностроительных заводов. Параметры микроклимата на производстве (температура, влажность и скорость движения воздуха) регламентируются в ССБТ ГОСТ 12.1.005-88. Они зависят от:

тяжести выполняемой физической работы;

наличия в производственном помещении источников явного тепла (нагретое оборудование, нагретые материалы), т.е. тепла, увеличивающего температуру воздуха в помещении; времени года.

По показателю тяжести все выполняемые работы делятся на три категории:

легкие физические работы (категория I) – все виды деятельности с расходом энергии не более 150 ккал/ч (174 Вт);

средней тяжести физические работы (категория II) – все виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 Вт).

тяжелые физические работы (категория III) – все виды деятельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт или 1044 кДж/ч).

При гигиенической оценке влияния физических факторов воздушной среды на организм человека необходимо учитывать весь их комплекс. Для создания комфортного самочувствия людей рекомендуется соблюдать следующие параметры этих факторов в помещениях (микроклимат), представленные в таблице 1.

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям оптимального теплового и функционального состояния человека. Они обеспечивают общее и локальное ощущение теплового комфорта в течение 8-часовой рабочей смены при минимальном напряжении механизмов терморегуляции, не вызывают отклонений в состоянии здоровья, создают предпосылки для высокого уровня работоспособности и являются предпочтительными на рабочих местах.

Оптимальные величины показателей микроклимата необходимо соблюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.). Они должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 1, применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

Перечень других рабочих мест и видов работ, при которых должны обеспечиваться оптимальные величины микроклимата определяются Санитарными правилами по отдельным отраслям промышленности и другими документами, согласованными с органами

Государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленном порядке.

Таблица 1 Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °C	Температура поверхностей, °C	Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	Ia (до 139)	22-24	21-25	60-40	0,1
	Iб (140-174)	21-23	20-24	60-40	0,1
	IIa (175-232)	19-21	18-22	60-40	0,2
	IIб (233-290)	17-19	16-20	60-40	0,2
	III (более 290)	16-18	15-19	60-40	0,3
Теплый	Ia (до 139)	23-25	22-26	60-40	0,1
	Iб (140-174)	22-24	21-25	60-40	0,1
	IIa (175-232)	20-22	19-23	60-40	0,2
	IIб (233-290)	19-21	18-22	60-40	0,2
	III (более 290)	18-20	17-21	60-40	0,3

Перепады температуры воздуха по высоте и по горизонтали, а также изменения температуры воздуха в течение смены при обеспечении оптимальных величин микроклимата на рабочих местах не должны превышать 2°C и выходить за пределы величин, указанных в табл. 1 для отдельных категорий работ.

Допустимые микроклиматические условия установлены по критериям допустимого теплового и функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены. Они не вызывают повреждений или нарушений состояния здоровья, но могут приводить к возникновению общих и локальных ощущений теплового дискомфорта, напряжению механизмов терморегуляции, ухудшению самочувствия и понижению работоспособности.

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и экономически обоснованным причинам не могут быть обеспечены оптимальные величины. Они должны соответствовать значениям, приведенным в табл. 2 применительно к выполнению работ различных категорий в холодный и теплый периоды года.

## Методы и приборы, применяемые для контроля параметров микроклимата, и правила их оценки

**Определение атмосферного давления.** Атмосферное давление измеряют ртутными барометрами или барометрами-анероидами. Для его непрерывной регистрации используют барографы (барометры-анероиды с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом). Величина давления выражается в миллиметрах ртутного столба (или в гектопаскалях). Обычные колебания атмосферного давления находятся в пределах  $(760 \pm 20)$  мм рт. ст. или  $(1013 \pm 26,5)$  гПа ( $1\text{ гПа} = 0,7501\text{ mm рт. ст.}$ ).

При определении атмосферного давления барометром-анероидом перед отсчетом показаний прибора следует постучать пальцем по его стеклу для преодоления инерции стрелки.

**Определение температуры воздуха.** Температуру воздуха в помещениях обычно измеряют ртутными или спиртовыми термометрами. Термометр оставляют в месте измерения на 5 мин, чтобы жидкость в нем приобрела температуру окружающего воздуха, после чего регистрируют температуру. Для этой цели можно использовать аспирационный психрометр, сухой термометр которого более точно регистрирует температуру воздуха, так как его резервуар защищен от воздействия лучистого тепла.

С целью длительной регистрации температуры воздуха (в течение суток, недели) применяют термографы, состоящие из воспринимающего элемента (изогнутой полой металлической или биметаллической пластины, наполненной толуолом), связанного с записывающим устройством, и лентопротяжного механизма.

Для определения средней температуры воздуха в помещении делают три замера по горизонтали на высоте 1,5 м от пола (в середине комнаты, в 10 см от наружной стены и у внутренней стены) и вычисляют среднее значение. По этим же данным судят о равномерности температуры в горизонтальном направлении. Для определения перепадов температуры по вертикали измерение делают у пола на высоте 10 см и на высоте 1,5 м.

**Определение влажности воздуха.** Для характеристики влажности воздуха используют следующие величины: абсолютная, максимальная и относительная влажность, дефицит насыщения и точка росы.

7  
Таблица 2

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах производственных помещений

Период года	Категория работ по уровню энергозатрат, Вт	Температура воздуха, °C		Относительная влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с для диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более
		диапазон выше оптимальных величин	диапазон ниже оптимальных величин		
Холодный (до 139)	la (до 139)	20,0-21,9	24,1-25,0	19,0-26,0	15-75 0,1 0,1
	I6 (140-174)	19,0-20,9	23,1-24,0	18,0-25,0	15-75 0,1 0,2
	IIa (175-232)	17,0-18,9	21,1-23,0	16,0-24,0	15-75 0,1 0,3
	IIb (233-290)	15,0-16,9	19,1-22,0	14,0-23,0	15-75 0,2 0,4
	III (более 290)	13,0-15,9	18,1-21,0	12,0-22,0	15-75 0,2 0,4
	la (до 139)	21,0-22,9	25,1-28,0	20,0-29,0	15-75* 0,1 0,2
	I6 (140-174)	20,0-21,9	24,1-28,0	19,0-29,0	15-75* 0,1 0,3
	IIa (175-232)	18,0-19,9	22,1-27,0	17,0-28,0	15-75* 0,1 0,4
	IIb (233-290)	16,0-18,9	21,1-27,0	15,0-28,0	15-75* 0,2 0,5
	III (более 290)	15,0-17,9	20,1-26,0	14,0-27,0	15-75* 0,2 0,5

*Абсолютной влажностью* называется количество водяных паров в граммах, содержащееся в данное время в 1 м<sup>3</sup> воздуха; максимальной влажностью — количество водяных паров в граммах, которое содержится в 1 м<sup>3</sup> воздуха в момент насыщения; относительной влажностью — отношение абсолютной влажности к максимальной, выраженное в процентах.

*Относительная влажность* — отношение парциального давления водяного пара  $e$  (т.н. упругость водяного пара, выражаемая в Паскалях) в рассматриваемой воздушной среде к максимальной упругости водяного пара  $E$ , соответствующее температуре среды:  $j = (e/E) \cdot 100\%$ .

*Дефицитом насыщения* называется разность между максимальной и абсолютной влажностью.

*Точка росы* — температура, при которой величина абсолютной влажности равна максимальной.

При гигиенической оценке микроклимата наибольшее значение имеет величина относительной влажности.

Для определения влажности воздуха используют психрометры и гигрометры. Аспирационный психрометр состоит из двух термометров. Их воспринимающие части заключены в металлические трубы, через которые просасывают воздух с помощью вентилятора. Такое устройство обеспечивает защиту термометров от лучистой энергии и постоянную скорость движения воздуха, что делает возможным проведение исследования при постоянных условиях. Конец одного из термометров обернут тонкой материей, и перед каждым наблюдением его смачивают

дистиллированной водой при помощи специальной пипетки. Вентилятор заводят ключом и отсчитывают показания через 3—4 мин от начала его работы после установления постоянной скорости просасывания воздуха. Абсолютную влажность рассчитывают по формуле

$$K = F_B - 0,5 (t - t_1) \cdot B / 755$$

где  $K$  — абсолютная влажность, г/м;  $F_B$  — максимальное давление водяных паров при температуре влажного термометра, мм рт. ст. определяется по таблице (Приложение 1); 0,5 — постоянная;  $t$  — температура сухого термометра;  $t_1$  — температура влажного

термометра;  $B$  — барометрическое давление в момент исследования, мм рт. ст.; 755 — среднее барометрическое давление, мм рт. ст.

Абсолютную влажность переводят в относительную по формуле

$$R = (K / F_c) \cdot 100$$

где  $R$  — относительная влажность, %;  $F_c$  — максимальное давление водяных паров при температуре сухого термометра, мм рт. ст. Относительную влажность по показаниям аспирационного психрометра можно определить по психометрическим таблицам или по психометрической номограмме.

При определении относительной влажности с помощью номограммы по вертикальным линиям откладывают значение сухого термометра, по наклонным — влажного. На пересечении этих линий находят относительную влажность.

Гигрометры регистрируют непосредственно относительную влажность воздуха. Они состоят из воспринимающего элемента (пучка обезжиренных волос), механически связанного с регистрирующей частью (стрелкой). Постоянно регистрирует относительную влажность воздуха *гигрограф*, представляющий собой комбинацию гигрометра с записывающим устройством и лентопротяжным механизмом.

**Определение скорости движения воздуха.** Для определения малых скоростей движения воздуха в помещениях (до 1—2 м/с) применяют кататермометры, а для больших скоростей (до 50 м/с) — анемометры.

Кататермометр может быть с цилиндрическим или шаровидным резервуаром, заполненным подкрашенным спиртом. У цилиндрического кататермометра на шкалу нанесены деления от 35 до 38 °C. Если нагреть кататермометр до температуры более высокой, чем температура окружающего воздуха, то при охлаждении он потеряет некоторое количество калорий, причем при охлаждении с 38 до 35 °C это количество будет постоянно для прибора. Эту потерю тепла с 1 см<sup>2</sup> поверхности резервуара определяют лабораторным путем и обозначают на каждом кататермометре в милликалориях, деленных на сантиметры квадратные (мкал/см<sup>2</sup>).

Для определения охлаждающей способности воздуха кататермометр нагревают на водяной бане до тех пор, пока спирт не заполнит на  $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$  верхнее расширение резервуара. Затем ката-

термометр вытирают насухо, вешают на штатив в месте, где необходимо определить скорость движения воздуха, и по секундомеру отмечают время, за которое столбик спирта спустится с 38 до 35 °С. Величину охлаждения кататермометра, Н, характеризующую охлаждающую способность воздуха, находят по формуле

$$H = f / t_c$$

где  $f$  — фактор кататермометра, мкал/см<sup>2</sup>;  $t_c$  — время, за которое столбик спирта опустится с 38 до 35 °С, с.

Шаровой кататермометр в отличие от цилиндрического имеет температурную шкалу от 33 до 40 °С. Работают с ним так же, как с цилиндрическим. При наблюдении за охлаждением кататермометра в пределах разных интервалов температуры необходимо соблюдать следующие условия: среднее арифметическое высшей ( $T_1$ ) и низшей ( $T_2$ ) температуры должно равняться 36,5°C, т.е. можно выбирать интервалы от 40 до 33 °С, от 39 до 34 °С и от 38 до 35 °С.

Для вычисления величины Н в этом случае применяют формулу:

$$H = F (T_1 - T_2) / t$$

где F — константа кататермометра, мкал/(см град);  $t$  — время, за которое кататермометр охладится от температуры  $T_1$  до  $T_2$ , с.

Зная величину охлаждения сухого кататермометра и температуру окружающего воздуха, по соответствующим формулам можно вычислить скорость движения воздуха.

Скорость движения воздуха можно также определить по табл. 3.

Таблица 3 Скорость движения воздуха по шаровому кататермометру, м/с

H/Q	V	H/Q	V	H/Q	V	H/Q	V	H/Q	V
0,33	0,048	0,43	0,22	0,53	0,57	0,63	1,1	0,73	1,52
0,34	0,062	0,44	0,25	0,54	0,62	0,64	1,15	0,74	1,57
0,35	0,077	0,45	0,27	0,55	0,68	0,65	1,19	0,75	1,60
0,36	0,09	0,46	0,30	0,56	0,73	0,66	1,22	0,76	1,65
0,37	0,11	0,47	0,33	0,57	0,80	0,67	1,27	0,77	1,70
0,38	0,12	0,48	0,36	0,58	0,88	0,68	1,31	0,78	1,75
0,39	0,14	0,49	0,40	0,59	0,97	0,69	1,35	0,79	1,79
0,40	0,16	0,50	0,44	0,60	1,00	0,70	1,39	0,80	1,84
0,41	0,18	0,51	0,48	0,61	1,03	0,71	1,43	0,81	1,89
0,42	0,20	0,52	0,52	0,62	1,07	0,72	1,48	0,82	1,94

Примечание: Q - разность между средней температурой кататермометра 36,5 °С и температурой воздуха.

Для определения больших скоростей движения воздуха используют два вида *анемометров*: чашечный и крыльчатый. Первым измеряют скорости движения воздуха в пределах от 1 до 50 м/с, вторым — от 0,5 до 15 м/с.

При работе с анемометром следует дать его лопастям вращаться 1—2 мин вхолостую, чтобы они приняли постоянную скорость вращения. При этом необходимо следить за тем, чтобы направление воздушных течений было перпендикулярным к плоскости вращения лопастей прибора.

#### Требования к организации контроля и методам измерения параметров микроклимата

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническим требованиям проводятся в холодный период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней температуры наиболее холодного месяца зимы не более чем на 5°C, в теплый период года - в дни с температурой наружного воздуха, отличающейся от средней максимальной температуры наиболее жаркого месяца не более чем на 5°C. Частота измерений в оба периода года определяется стабильностью производственного процесса, функционированием технологического и санитарно-технического оборудования.

При выборе участков и времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат рабочих мест (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления и др.). Измерения показателей микроклимата проводятся не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами, необходимо проводить дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих.

Измерения проводятся на рабочих местах. Если рабочим местом являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них.

При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и т. д.) измерения следует проводить на каждом

рабочем месте в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия.

В помещениях с большой плотностью рабочих мест, при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха должны распределяться равномерно по площади помещения в соответствии с табл. 4.

Таблица 4

**Минимальное количество участков измерения температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха**

Площадь помещения, м <sup>2</sup>	Количество участков измерения
До 100	4
От 100 до 400	8
Свыше 400	Количество участков определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м.

При работах, выполняемых сидя, температура и скорость движения воздуха измеряются на высоте 0,1 и 1,0 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха следует измерять на высоте 0,1 и 1,5 м, а относительную влажность воздуха - на высоте 1,5 м.

При наличии источников лучистого тепла тепловое облучение на рабочем месте необходимо измерять от каждого источника, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему потоку. Измерения следует проводить на высоте 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки.

Температура поверхностей измеряется в случаях, когда рабочие места удалены от них на расстояние не более двух метров. Температура каждой поверхности измеряется аналогично измерению температуры воздуха.

Температура и относительная влажность воздуха при наличии источников теплового излучения и воздушных потоков на рабочем месте измеряется аспирационными психрометрами. При отсутствии в местах измерения лучистого тепла и воздушных потоков температуру и

относительную влажность воздуха можно измерять психрометрами, не защищенными от воздействия теплового излучения и скорости движения воздуха. Могут использоваться также приборы, позволяющие раздельно измерять температуру и влажность воздуха.

Скорость движения воздуха измеряется анемометрами вращательного действия (крыльчатые, чащечные и др.). Малые величины скорости движения воздуха (менее 0,5 м/с), особенно при наличии разнонаправленных потоков, можно измерять термоэлектроанемометрами, а также цилиндрическими и шаровыми кататермометрами при защищенности их от теплового излучения.

Температура поверхностей измеряется контактными приборами (типа электротермометров) или дистанционными (пиromетры и др.).

Интенсивность теплового облучения необходимо измерять приборами, обеспечивающими угол видимости датчика, близкий к полусфере (не менее 160°) и чувствительными в инфракрасной и видимой области спектра (актинометры, радиометры и т. д.).

Диапазон измерения и допустимая погрешность измерительных приборов должны соответствовать требованиям табл. 5.

По результатам исследования составляется протокол, в котором должны быть отражены общие сведения о производственном объекте, размещении технологического и санитарно-технического оборудования, источниках тепловыделения, охлаждения и влаговыделения, приведены схема размещения участков измерения параметров микроклимата и другие данные.

Таблица 5

**Требования к измерительным приборам**

Наименование показателя	Диапазон	Предельное отклонение
Температура воздуха по сухому термометру, °C	от -30 до 50	±0,2
Температура воздуха по смоченному термометру, °C	от 0 до 50	±0,2
Температура поверхности, °C	от 0 до 50	±0,5
Относительная влажность воздуха, %	от 0 до 90	±5,0
Скорость движения воздуха, м/с	от 0 до 0,5 более 0,5	±0,05 ±0,1
Интенсивность теплового облучения, Вт/м <sup>2</sup>	от 10 до 350 более 350	±5,0 ±50,0

В заключении протокола должна быть дана оценка результатов выполненных измерений на соответствие нормативным требованиям.

### **Задание. Оценить параметры микроклимата, создаваемого с помощью лабораторной установки**

Лабораторная установка (рисунок 2), представляет собой замкнутый объем, в котором можно регулировать параметры микроклимата с помощью вентилятора 1.




Рис. 3. Схема лабораторной установки: 1 - вентилятор, 2 - аспирационный психрометр; 3 - шаровой кататермометр, 4 - панель управления; 5 - нагревательное устройство; 6, 7 - задвижки.

### **Порядок выполнения работы**

- На панели управления лабораторной установки включить тумблеры: «Включено», «Подсветка».
- Подготовить к работе психрометр Ассмана (смочить батист на «влажном» термометре), снять показания обоих термометров и определить относительную влажность воздуха;
- На панели установки включить тумблер «Подогрев воды». Нагреть воду в стаканчике до 40 °C. Опустить шаровую часть кататермометра в воду и подогреть до заполнения спиртом 1/3 части объема расширения резервуара. Определить время охлаждения кататермометра с 38 °C до 35 °C в секундах.
- Произвести расчет скорости движения воздуха по таблице 3.

5. Результаты замеров занести в протокол (Приложение № 3).

#### **Содержание отчета**

- Наименование работы.
- Цель работы.
- Краткое описание порядка выполняемой работы, наименования и применяемых приборов (краткое описание), понятий параметров микроклимата.
- Гигиеническое заключение о параметрах формирующегося микроклимата и обоснование возможности выполнения следующих категорий работ :

легкой Ia и Ib;

средней тяжести IIa и IIb:

тяжелой.

#### **Пример гигиенического заключения.**

В процессе гигиенической оценки параметров микроклимата на рабочем месте установлено:

- барометрическое давление — 750 мм рт. ст. (1 000 гПа);
- температура воздуха в помещении — средняя 24°C; колебания по горизонтали — 1,5 °C; колебания по вертикали — 2 °C на 1 м высоты; суточные колебания (разница между минимальной и максимальной температурой) — 1,5°C (центральное отопление);
- относительная влажность — 17 %;
- скорость движения воздуха в помещении — 0,1 м/с.

Установленные показатели не соответствуют гигиеническим нормативам: повышенная средняя температура воздуха (24 °C) и низкая относительная влажность (17 %) будут способствовать обезвоживанию организма в результате усиления теплоотдачи способом испарения. Люди, находящиеся в таких условиях, будут ощущать повышенную жажду и сухость слизистых оболочек. Малая скорость движения воздуха (0,1 м/с) свидетельствует о недостаточном воздухообмене в данном помещении, что будет способствовать уменьшению теплоотдачи способом проведения (конвекции). В данных микроклиматических условиях возможно (или нет) выполнение категории работ Ia (IIa или другой степени тяжести).

Для улучшения состояния воздушной среды в данном помещении рекомендуется усилить интенсивность проветривания помещения и поставить увлажнители воздуха.

### **Контрольные вопросы**



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Протокол**  
**лабораторных исследований параметров микроклимата**

Условия измерений	ра °С		Относительная влажность воздуха, %	Фактор ката-термометра F, мкал/см <sup>2</sup>	Время охлаждения кататермометра, с	Скорость движения воздуха, м/с	Допустимая категория выполнения работ	Гигиеническая характеристика микроклимата
	Температура «сухого» термометра	«влажного» термометра						
Без включенного вентилятора								
С включенным вентилятором								

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего профессионального образования  
«Юго-Западный государственный университет»  
(ЮЗГУ)

Кафедра охраны труда и окружающей среды



**ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОРАЖЕНИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**

Методические указания к проведению лабораторной работы по  
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для студентов очной и  
заочной формы обучения всех специальностей и направлений

Курск 2012

УДК 658

Составители: В.М. Попов, В.В. Юшин, В.В. Протасов

Рецензент  
Кандидат технических наук, доцент *П.Н. Северенчук*

**Первая помощь при поражении электрическим током: методические указания к проведению лабораторной работы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.М.Попов, В.В.Юшин, В.В.Протасов. Курск, 2012. 11с.: ил. 2. Библиогр.: с. 11.**

Излагаются основные виды электротравм, порядок проведения искусственного дыхания по методу «изо рта в рот» и закрытого массажа сердца.

Предназначены для студентов очной и заочной формы обучения всех специальностей и направлений.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать 10.03. Формат 60x84 1/16.  
Усл. печ. л. 0,64. Уч.-изд.л. 0,58. Тираж 50 экз. Заказ 452. Бесплатно.  
Юго-Западный государственный университет.  
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

**ЦЕЛЬ РАБОТЫ:** освоить методы оказания первой помощи пострадавшему от действия опасного фактора и пробести навыки проведения реанимации.

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Проходя через живые ткани человека, электрический ток оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие. Различают также механические повреждения от воздействия электрического тока. Это приводит к различным нарушениям в организме, вызывая как местное поражение тканей и органов, так и общее поражение организма. Различают два вида поражений электрическим током: местные электрические травмы и электрический удар, которые резко отличаются друг от друга.

**Электротравмами** являются поражения тканей и органов электрическим током: ожоги, электрические знаки, электрометаллизация кожи, электроофтальмия и механические повреждения.

**Электрические ожоги** происходят при значительных токах более 1 А. Контактные ожоги происходят при прикосновении к сильно нагретым частям электрооборудования. Наиболее часто происходят дуговые ожоги: в электроустановках напряжением до 1000 В при попадании человека в зону действия электрической дуги, возникающей между токоведущими частями; в электроустановках напряжением выше 1000 В – при случайном приближении к токоведущим частям на опасное расстояние, меньшее или равное разрядному.

**Электрические знаки** возникают при хорошем контакте с токоведущими частями. Они представляют собой припухлость с затвердевшей в виде мозоли кожей желтовато-белого цвета круглой или овальной формы.

**Электрометаллизация кожи** – проникновение под поверхность кожи частиц металла вследствие разбрзгивания и испарения его под действием тока.

**Электроофтальмия** – поражение глаз вследствие воздействия ультрафиолетового излучения электрической дуги.

**Механические повреждения** возникают при падении с высоты вследствие резких непроизвольных движений или потери сознания, вызванных действием электрического тока.

**Электрический удар** наблюдается при воздействии малых токов (обычно несколько сотен миллиампер) и при напряжениях, как правило,

до 1000 В. При этом происходит поражение внутренних органов – ток действует на нервную систему и на мышцы, причем может возникнуть паралич пораженных органов. Различают четыре группы электрических ударов: судорожное сокращение мышц без потери сознания; судорожное сокращение мышц с потерей сознания; потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания; клиническая смерть.

Электрические удары представляют большую опасность. Остановка сердца при поражении предшествует так называемое фибрилляционное состояние. Фибрилляция сердца заключается в беспорядочном сокращении и расслаблении мышечных волокон сердца. Электрический ток, вызывающий такое состояние, называется *пороговым фиброляционным током*. При переменном токе он находится в пределах 100 мА – 5 А, при постоянном токе – 300 мА – 5 А. При токе более 5 А происходит немедленная остановка сердца, минуя состояние фибрилляции. Если через сердце пострадавшего пропустить кратковременно ток 4 – 6 А, мышцы сердца сокращаются и после отключения тока сердце продолжает работать. На этом принципе основано действие дефибриллятора – прибора для восстановления работы сердца, остановившегося или находящегося в состоянии фибрилляции.

Таким образом, при остановке и фибрилляции сердца работа его самостоятельно не восстанавливается, поэтому необходимо оказание первой помощи в виде искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Как известно, в состоянии клинической смерти человек может находиться в течение 3 – 5 мин. Если за данный промежуток времени человеку не оказывается помощь, клиническая смерть переходит в биологическую смерть – необратимый процесс отмирания клеток.

При поражении электрическим током прежде всего необходимо оказать потерпевшему первую помощь: освободить его от действия тока, а затем, до прибытия врача, оказать первую медицинскую помощь. Для освобождения от тока необходимо быстро выключить токоведущие части или провода, которых он касается, или оттянуть его от проводов, перерезать или перерубить провода инструментом с изолированными ручками. Чтобы самому не попасть под напряжение, надо одеть резиновые перчатки или галоши, обернуть руку сухой тканью, а под ноги подложить сухую доску, сверток одежды и т. п.

Если потерпевший подает признаки жизни или без сознания, необходимо расстегнуть одежду, согреть тело, сбрызнут водой. При прекращении дыхания и остановке сердца необходимо делать искусственное дыхание «рот в рот» или «рот в нос» и непрямой массаж сердца.

## Порядок проведения искусственного дыхания по методу «изо рта в рот»

1. Убедиться в проходимости дыхательных путей пострадавшего. Если челюсти у него сжаты, их разжимают каким-нибудь плоским предметом. Полость рта освобождают от слизи (или посторонних предметов).

2. Пострадавшего укладывают на спину и расстегивают одежду, стесняющую дыхание и кровообращение.

3. Голову пострадавшего запрокидывают назад так, чтобы подбородок находился на одной линии с шеей. В этом положении корень языка отходит от входа в гортань, благодаря чему обеспечивается полная проходимость верхних дыхательных путей. Для сохранения достигнутого положения головы под лопатки пострадавшего подкладывают валик из свернутой одежды.

4. Одновременно следует выдвинуть вперед нижнюю челюсть и удержать ее в этом положении, чтобы не западал язык.

5. Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и, прижав свой рот ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие воздух.

После того, как грудная клетка пострадавшего достаточно расширится, вдувание воздуха прекращают. У пострадавшего при этом происходит пассивный выдох. Тем временем, оказывающий помощь делает снова глубокий вдох и повторяет вдувание.

Частота таких вдуваний для взрослых – 12-16, для детей – 18-20 раз в минуту.

На время вдувания воздуха ноздри пострадавшего зажимают пальцами, а после прекращения вдувания их открывают для облегчения пассивного выдоха.

Операции повторяют до восстановления самостоятельного дыхания у пострадавшего.

## Порядок проведения массажа сердца

Для восстановления сердечной деятельности применяют непрямой или закрытый массаж сердца. Для этого:

1. Пострадавшего укладывают на спину.
2. Оказывающий помощь становится сбоку или в изголовье пострадавшего и кладет ему ладонь своей руки на нижнюю треть грудины

посередине. Другая рука накладывается на тыльную поверхность первой руки для усиления давления.

3. Энергичным толчком обеих рук оказывающий помощь смещает переднюю часть грудной клетки пострадавшего на 4-5 см. в сторону позвоночника. После надавливания следует быстро отнять руки.

Закрытый массаж сердца следует проводить в ритме нормальной работы сердца, т. е. 60-70 надавливаний в минуту.

С помощью закрытого массажа не удается вывести сердце из состояния фибрилляции. Для устранения фибрилляции служат специальные аппараты – дефибрилляторы. Работу сердца восстанавливают одиночным импульсным разрядом тока длительностью 10 мкс. и амплитудой 15-20 А при напряжении до 6 кВ., который создает дефибриллятор. Основным элементом дефибриллятора является конденсатор, который заряжается от сети, а затем разряжается через грудную клетку пострадавшего.

Одновременное проведение закрытого массажа сердца и искусственного дыхания выполняют, когда пострадавший находится в состоянии клинической смерти.

Если помощь оказывает один человек, очередность операций следующая: производится 2-3 вдувания воздуха, а затем 10 толчков в область сердца. За минуту необходимо сделать не менее 12 вдуваний и 60 надавливаний.

## 1. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Для быстрого и эффективного обучения приемам экстренной сердечно-легочно-мозговой реанимации используют тренажер «Витим-2». В настоящей лабораторной работе отрабатываются методы выполнения сердечно-легочно-мозговой реанимации (СЛМР) в режиме «1:5» (режим, в котором в каждом цикле производится один акт «вентиляция легких» и пять актов «компрессия сердца»). Такой режим используют, когда в реанимации участвуют два человека.

Выполнение программы СЛМР на тренажере «Витим-2» возможно в двух вариантах:

- отработка программы с использованием пульта;
- ручная отработка навыков реанимации с использованием муляжа.

Тренажер «Витим-2» содержит следующие составные элементы:

- муляж – устройство, имитирующее часть человеческого тела без верхних и нижних конечностей;
- дисплей – устройство видеоимитаторов основных жизненно важных органов человека;
- блок управления – устройство для управления реанимационными состояниями человека;
- пульт управления – устройство для выбора одной из учебных программ реанимации;
- дефибриллятор – устройство, имитирующее одиночный импульс тока при электроимпульсной дефибрилляции сердца.

Блок-схема тренажера «Витим-2» изображена на рис. 1.




Рис. 1. Блок-схема тренажера «Витим-2»

## 2. ПОДГОТОВКА ТРЕНАЖЕРА К РАБОТЕ

2.1. Вилку сетевого шнура блока управления включить в розетку сети 220 В 50 Гц и на задней панели нажать на клавишу «сеть». При этом на передней панели загораются два светодиода, сигнализирующие о подключении сети 220 В и наличии напряжения 5 В.

2.2. Нажать на кнопку «готовность» на пульте. Обозначения кнопок смотри на рис. 2. На индикаторе времени дисплея высветится значение времени «00». На экране изображение отсутствует. Тренажер готов к работе.

### 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1. Отработка программы СЛМР в режиме «1:5» с использованием пульта



Рис. 2 Функциональные смысловые назначения криптограмм пульта управления

3.1.1. Нажать на пульте управления кнопку «СЛМР», при этом на дисплее имитируется работающее сердце, артериальный кровоток, работающие легкие, кора головного мозга розовая, включена индикация поясного ремня. На индикаторе времени показания «00» (не изменяют-

ся). Через 15 с. включается кратковременный звуковой сигнал, на индикаторе начинается отсчет контрольного времени, отведенного для реанимации, с интервалом 1 с. На дисплее имитируется состояние клинической смерти: сердце расслаблено, легкие опавшие, кора головного мозга темная.

3.1.2. Нажать на кнопку «пояс», при этом на дисплее исчезнет индикация пряжки поясного ремня.

3.1.3. Нажать на кнопку «запрокидывание головы» или «выдвижение нижней челюсти», удерживая эту кнопку, нажать кратковременно (не более 0,5 с.) на кнопку «вентиляция легких», а затем в течение не более 6 с. нажать на кнопку «компрессия сердца» не менее 5 раз.

3.1.4. В течение контрольного времени реанимации (90 с.) произвести не менее 10 циклов «вентиляция легких – компрессия сердца».

По истечении контрольного времени при правильном соблюдении последовательности операций, на индикаторе времени зафиксируются показания «00», на дисплее включится видеомимитация организма живого человека.

Если оживление не произошло, то раздел 3.1 методики повторить.

3.2. Ручная отработка навыков реанимации с использованием муляжа «Витим – 2»

Обычно этот режим выполняют два человека. Один делает искусственную вентиляцию легких, другой – наружный массаж сердца. Перед началом отработки реанимации убедиться у руководителя занятий о проведении антисептической обработки муляжа.

3.2.1. Нажать на пульте управления кнопку «СЛМР». На дисплее в течение 15 с. индицируется нормальная жизнедеятельность человека

Через 15 с. после появления кратковременного звукового сигнала и имитации на дисплее состояния клинической смерти приступить к реанимации. Для этого необходимо:

3.2.2. Нажать на пряжку поясного ремня на муляже, при этом на дисплее исчезнет индикация пряжки поясного ремня.

3.2.3. Реаниматор, осуществляющий искусственную вентиляцию легких, должен запрокинуть голову муляжа назад в положение умеренного затылочного разгибания. Одна рука при этом подкладывается под шею муляжа, другая накладывается на лоб. На дисплее индицируется освобождение гортани для прохождения воздуха.

3.2.4. Приступить к экстренной искусственной вентиляции легких методом «рот в рот». Зажимая большим и указательным пальцами отверстия в крыльях носа, делать глубокий вдох, плотно прижаться губами к полуоткрытыму рту муляжа, сделать энергичный выдох, затем слегка отстраниться (для пассивного выдоха).

Визуально проконтролировать экскурсии передней стенки грудной клетки муляжа. При эффективном вдувании воздуха она поднимается, затем во время пассивного выдоха возвращается в исходное положение. Одновременно на дисплее появится изображение нормально расширенных легких, которое исчезнет после пассивного «выдоха».

Объем нагнетаемого воздуха является важным реанимационным параметром. За нормальный объем принят показатель объема, равный 1000 – 1500 мл. Значения ниже и выше соответственно определяют недостаточный или чрезмерный объем нагнетаемого воздуха. Указанный объем воздуха должен нагнетаться под положительным давлением, равным 5 – 15 см. вод. ст.

При нагнетании объема воздуха более 2000 мл, а также при создании в дыхательных путях муляжа давления, равного 20 см. вод. ст. и выше, на муляже имитируется растяжение желудка. В этом случае необходимо быстро удалить воздух из желудка следующим образом:

- повернуть муляж на бок;
- удалить воздух из желудка путем осторожного надавливания пальцами руки на переднюю брюшную стенку между мечевидным отростком грудины и пупком по направлению к грудине.

3.2.5. Реаниматор, делающий наружный массаж сердца, должен положить ладонную поверхность кисти на нижнюю часть грудины, перпендикулярно по отношению к ее оси, на два поперечных сечения пальца выше мечевидного отростка. Ладонь другой руки наложить на первую под углом 90 градусов. Пальцы рук не должны касаться поверхности грудной клетки, это существенно снижает опасность переломов ребер пострадавшего. Обе руки должны быть выпрямлены в локтевых сгибах, плечи должны нависать над грудной клеткой муляжа.

3.2.6. Массаж осуществлять энергичным резким надавливанием на грудину так, чтобы она смешалась вертикально вниз к позвоночнику на 3 – 4 см. прилагаемое усилие должно лежать в пределах 14 – 28 кг. Частота нажатий должна быть не менее 60 раз в минуту.

3.2.7. Чередуя не менее пяти нажатий на грудину с одним актом искусственного дыхания, в течение контрольного времени реанимации

(90 с.) произвести не менее 10 циклов «вентиляция легких – компрессия сердца».

По истечении контрольного времени, при правильном выполнении приемов реанимации, на индикаторе времени зафиксируется значение «00», на дисплее включится видеомимитация организма живого человека.

В случае ошибок в действиях реаниматоров оживление не произойдет. Процесс реанимации необходимо повторить.

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Действие электрического тока на организм человека.
2. Меры первой помощи и правила ее оказания.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Э. А. Арутюнова. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2004. - 496 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. С. В. Белоусова. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 2004. - 606 с.